

Uw Nespresso-koffiemachine: enkele nuttige tips

EN80/85/90/127 ...

U ondervindt problemen bij het plaatsen van een capsule.

- De capsule wordt niet goed doorboord of is geplet.
- De hendel blokkeert, of de capsule valt niet goed in het opvangbakje.
- Het is ook mogelijk dat u een waterlek vaststelt.

Tijdens onze tests gebruiken we een Nespresso-capsule. We hebben geen defect vastgesteld

Wat zijn de waarschijnlijke oorzaken?

Wanneer u de capsule plaatst, moet deze goed en zonder te forceren helemaal op de bodem komen te liggen. Forceer in dat geval de hendel zeker niet. Als de capsule niet correct is geplaatst, dring dan niet aan, verwijder deze capsule en plaats deze correct terug.

De hendel zal deze dan correct kunnen doorboren en de capsule zal kunnen worden uitgeworpen.

Opgelet: als het capsulebakje te vol is, kan de capsule niet correct worden geplaatst.

Voorbeeld van een correcte plaatsing:
helemaal op de bodem en licht schuin.



juist.



onjuist.

Andere tips:

- **Ontkalken:** Als de koffie niet meer warm genoeg is of als de koffie moeilijk doorloopt, gelieve het apparaat te ontkalken. Als het water hard is, doe dit dan minstens om de 300 kopjes. In alle gevallen, wanneer de twee lampjes snel knipperen, **ontkalk dan onmiddellijk**.
- Als u een capsule gebruikt voor een zeer sterke koffie, is het normaal dat het debiet traag is.
- Als de hoeveelheid koffie niet meer overeenkomt met uw verwachtingen, is het waarschijnlijk dat u de hoeveelheid koffie per ongeluk hebt gedeprogrammeerd. De programmering gebeurt door de vinger ingedrukt te houden tijdens het doorlopen, tot het gewenste niveau. Raadpleeg uw handleiding indien nodig.

Ontluchten van de toestel.

Als het de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, of wanneer het apparaat is vervoerd, is het waarschijnlijk nodig om het apparaat 'aan te zetten' of te primeren.

- Zonder capsule te plaatsen, drukt u drie keer op de Lungo-knop om een spoeling te veroorzaken. Als een luchtbel deze spoeling verhindert, beweegt u de hendel drie keer op en neer om deze te laten verdwijnen. Daarna zal het spoelen gebeuren, en zal uw apparaat klaar zijn om u uitstekende "koffie"-momenten te bezorgen.